

Slide PEX-Pal-Jr's together as shown. Use screws suitable for your application to fasten the units down securely to the floor.



Insert one screw on either side of assembled PEX-Pal-Jrs

Insert one screw in the front of each unit



Reversible

**1/2" tubing max**



Up to two PEX tubings can be used in each PEX-Pal-Jr.

Assemblez les modules PEX-Pal-Jr tel qu'indiqué. Utilisez des vis appropriées à votre application pour fixer solidement les unités au sol.



Insérez une vis à chaque extrémité de l'assemblage de PEX-Pal-Jr.

Vissez l'avant de chaque module.



Les modules sont réversibles.

**Tube 1/2 po max.**



Chaque module PEX-Pal-Jr peut accommoder 2 tubes PEX.